



# silvadek

Life is composite



## Naše tipy týkající se údržby terasových prken Elegance a Emotion

Elegance



Emotion



Kartáč

Terasu Elegance a Emotion musíte jednou ročně umýt, ideálně na jaře, a to kartáčem a teplou mýdlovou vodou.

Někdy se doporučuje druhé mytí na podzim/na konci sezóny, aby se odstranilo výrazné znečištění a usnadnilo jarní mytí.



40/10 C nebo podobný model

**DŮLEŽITÉ:** Vyčistili jste také prostory mezi prkny? Časem se může objevit zanesení, které může způsobit zadržování vlhkosti a snížit tak odvětrávání terasy. Doporučujeme použít pružný materiál (plastovou nebo dřevěnou špachtli).

Pro efektivní výsledek na velkých plochách doporučujeme používat mycí stroj, například Kärcher 40/10 C, nebo ekvivalentní přístroj bez vysokotlakého proudu. Pro tento stroj existují různé typy kartáčů:



### NÁŠ TIP:

Na prkna naneste práškový přípravek na bázi jedlé sody, (typ Le Chat Expert®), čistící příslušenství navlhčete teplou vodou, vydrhněte, nechte působit a opláchněte dostatečným množstvím vody.



### > Hladká či drážkovaná prkna Elegance nebo Emotion

Pro základní jarní čištění nebo běžnou údržbu doporučujeme klasický kartáč (zelený).



Poznámka: Existují kartáče opatřené kotoúči s tvrdými vlákny, které umožňují agresivnější čištění. Doporučujeme je nejprve vyzkoušet na malé ploše, protože by mohly poškrábat povrch prken. **DBEJTE** na kresbu dřeva drážkovaných prken riziko vyblednutí: tyto kartáče nejsou vhodné pro prkna Atmosphere.



### > Prkna Elegance drážkovaná

Kartáč (oranžový) opatřený štětinami ve dvou délkách je vhodný zejména pro drážkovaná prkna.



PCL4 nebo podobný model

Pro menší ploty a terasy postačí základnější model, např. Kärcher PCL4 nebo podobný model.

Tyto typy mycích strojů **nepracují s vysokotlakým proudem**, ale s kartáči umožňujícími vstříkávání čisté vody (s mýdlem nebo bez) a zároveň efektivní kartáčování terasy. Tak je možné vyčistit prkna, odstranit zelené usazeniny, trus a zabránit vzniku škrábanců na povrchu.

Použití je možné celoročně, bez chemie, tudíž bez rizika pro životní prostředí a pro okolní materiály.

## > NAŠE TIPY K POUŽITÍ

Model	Odhadovaný výkon	Komentář
<b>Kartáč</b>	10 m <sup>2</sup> /hod, 1 osoba	s olejem „Elbow grease“
<b>PCL4 nebo podobný model</b>	15 m <sup>2</sup> /hod, 1 osoba a 1 přístroj	Existuje jen jeden typ kartáče, který je nutné předem otestovat na nejméně viditelném místě
<b>40/10C nebo podobný model</b>	40 m <sup>2</sup> /hod, 1 osoba a 1 přístroj	Nastavení: poloha 2 Více typů kartáče



**silvadek**  
Life is composite

**Silvadek Germany**  
Ludwig-Ernhard-Straße 3 · D - 84069 Schierling  
Tel.: +49 9451 9443 500  
e-mail: info-germany@silvadek.com




**Silvadek France**  
21 Parc d'Activités de l'Estuaire · F - 56190 Arzal  
Tel. +33 (0)2 97 45 09 00  
e-mail: info@silvadek.com



## CO DĚLAT, POKUD...

Typ vady	Příčina	Nutné kroky
<b>MASTNÉ SKVRNY</b>	<b>Zejména od potravin: od grilování, oleje, zmrzliny atd.</b>	Doporučujeme zakročit rychle po vzniku skvrny pomocí našeho odstraňovače skvrn Silvawash. Pokud je skvrna odolná, použijte kompozitní odstraňovač skvrn na bázi alifatických uhlovodíků, jako je ten od značky Starwax®, naneste jej na prášek <b>Silvawash</b> a nechte působit cca 12 hod. Toto ošetření může vést k nepatrnému zesvětlení prkna, ale odstín se časem sjednotí. Přečtěte si návod k použití produktu a dodržujte obvyklá opatření.
<b>SKVRNY OD ODOLNÝCH NEČISTOT, ČERNÉ SKVRNY NA PLOTU</b>	<b>Jsou způsobeny znečištěním atmosféry, nečistoty se usazují na povrchu.</b>	Provádějte mechanické čištění pomocí kartáče nebo houby a teplé mýdlové vody. Pro větší plochy lze použít i tvrdý kartáč. Pokud skvrny nemizí, použijte náš přípravek <b>Silvanet</b> podle návodu k použití uvedeného na obalu a opláchněte velkým proudem vody.
<b>ODĚRKY</b>	<b>Štěrk, ostré předměty atd.</b>	Poškrábaný povrch je možné zbrousit a škrábance tak odstranit. Tato broušená oblast bude po obroušení nepatrně světlejší, ale tento rozdíl v odstínu pomine po vystavení UV paprskům/nepříznivému počasí. <b>Tento postup není vhodný pro drážkovaná prkna (broušením by se odstranil vzor dřeva na povrchu).</b>
<b>MECH / LIŠEJNÍK</b>	<b>Nedostatečná údržba prken, prostředí příznivé pro rozvoj mechu</b>	<b>VŠECHNA PRKNA:</b> Použijte přípravek <b>Silvaction</b> . Pokud používáte odpěňovač (nebělící), vyzkoušejte produkt před použitím na nejméně viditelném místě. V každém případě si přečtěte návod k použití produktu a dodržujte obvyklá opatření.

## > PRODUKTY NA ÚDRŽBU

 <b>MASTNÉ SKVRNY</b>	<p><b>SILVAWASH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Čistící prostředek na bázi jílu, 100% minerální původ</li> <li>Speciálně na kompozit</li> <li>Použití za sucha</li> <li>Čistá hmotnost: 200 g</li> </ul>	 <b>ZELENÉ USAZENINY A LIŠEJNÍKY</b>	<p><b>SILVACTION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Připraven k použití, bez oplachování</li> <li>Objem: 5 l (20/25 m<sup>2</sup>)</li> <li>Ideální pro cílený zásah při velkém „čištění“</li> </ul>	 <b>ODOLNÉ SKVRNY</b>	<p><b>SILVANET</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Speciálně na kompozit</li> <li>Eliminuje <b>vysrážené skvrny</b></li> </ul>
Kat. č. SINET1501		Kat. č. SINET1801		Kat. č. SINET1201	

### ČEMU JE NAPROSTO NEZBYTNÉ SE VYHNOUT


- Nepoužívejte vysokotlaké čističe, které by povrch narušily a tím zapříčinily usazování nečistot
- Nepoužívejte rozpouštědla
- Nenanášejte lazurovací olej, nátěry ani ochranné/vyživující/renovující přípravky.



## > DOČASNÁ ZMĚNA BARVY PRKEN

Profily z kompozitního dřeva jsou z velké části na bázi dřeva, a jsou tedy náchylné k tvoření skvrn podle okolí výrobku, jeho používání a klimatu v daném regionu. Tyto skvrny jsou vždy na povrchu profilů a v žádném případě nenarušují strukturu výrobku. Většina z nich se snadno čistí. Skvrny z domácnosti (mastné skvrny) přirozeně blednou, pokud jsou vystaveny UV paprskům a nepříznivému počasí.

Tato prkna **během prvních týdnů po instalaci dočasně zažloutnou.**



Tento přírodní jev zmizí po vystavení slunci a nepříznivému počasí. Lamely se poté vrátí co nejbližší své původní barvě! Toto ztmavnutí prken Elegance a Emotion může trvat déle, pokud jsou prkna nainstalována v částečně zastřešených či zastřešených prostorách. Pokud v tom případě stopy vlhkosti přetrvávají, lze jejich ústup urychlit proudem vody a kartáčováním v podélném směru prken.